

Инструкция за използване на SBR-02CR-Metal

N:	ФУНКЦИЯ	МЕТОД
1	Код – Администратор 999999	Натиснете * 999999 # за да влезете в администраторското меню – това е първата стъпка при работа с дистанционното
2	Смяна на администраторски код	Натиснете 0 въведете новия админ код # повторете новия админ код #
3	Добавяне на потребител: чрез маркиране на карта	Натиснете 1 маркирайте картата # маркирайте следващата # #
	чрез въвеждане от дистанционното (въведете 8 или 10 цифровия номер)	Натиснете 1 въведете номера # въведете следващия номер # #
4	Изход	Натиснете два пъти *
5	Въвеждане на поредни номера	Натиснете 1 въведете количеството # въведете първия номер на картата (количеството може да бъде от 1-9999)
6	Изтриване на потребител: чрез маркиране на карта	Натиснете 2 маркирайте картата , маркирайте следващата #
	чрез въвеждане от дистанционното (въведете 8 или 10 цифровия номер)	Натиснете 2 въведете номера # въведете следващия номер # #
7	Изтриване на всички потребители	Натиснете 2000 #
8	Възстановяване на фабричните настройки	Натиснете 3 0 #
9	Режим защита – при прочитане на нерегистрирана карта 10 пъти устройството блокира за 10 минути	Натиснете 3 1 #
10	Режим аларма - при прочитане на нерегистрирана карта 10 пъти устройството включва вградена и външна аларма	Натиснете 3 2 #
11	Време за отворена врата	Натиснете 4 0~99 (секунди) #
12	Време за активна аларма	Натиснете 5 0~3 (минути) #
13	Управление на червения светодиод да не свети постоянно	Натиснете 6 0 #
	режим примигване	Натиснете 6 1 #
14	Режим шлюз – интерзаклучване затворен шлюз	Натиснете 7 0 #
	отворен шлюз	Натиснете 7 1 #
15	Режим antipassback изключен	Натиснете 8 0 #
	включен	Натиснете 8 1 #
16	Карта администратор Добавяне	Маркирайте admin add карта, маркирайте новата карта,....., маркирайте admin add карта.
	Изтриване	Маркирайте admin delete карта, маркирайте старата карта,....., маркирайте admin delete карта.
17	Изключване на алармен сигнал	Маркирайте регистрирана карта, админ карта или админ пин код